



# 数字非压缩视频/音频/数据光端机

DIGITAL VIDEO/AUDIO/DATA

使用说明书 INSTRUCTION MANUAL

# 目 录

1	产品	简介	4
	1.1	产品简介	4
	1.2	产品应用	4
	1.3	产品性能	4
	1.4	物理参数	5
	1.5	包装清单	6
2	详细	说明	<b>7</b>
	2.1	前后面板	7
	2.2	指示灯	10
	2.3	光接口	11
	2.4	视频接口	12
	2.5	数据接口(可选)	12
	2.6	开关量 ( 可选 )	14
	2.7	音频接口(可选)	15
	2.8	以太网接口(可选)	15
	2.9	接地端子	16
	2.10	电源接口及适配器	16
3	外壳	尺寸图	18
	3.1	微型壁挂式号机箱	18
	3.2	壁挂式 1 号机箱(BOX-1)	19
	3.3	壁挂式 2 号机箱(BOX-2)	20
	3.4	壁挂式 3 号机箱(BOX-3)	21
4	安装	使用	22
	4.1	安装前注意事项	22
	4.2	安装光端机	23
	4.3	光端机现场施工常见问题解决	24
5	服务	与有限责任保证	27
	5.1	维修服务	27
	5.2	有限责任保证	27

# 1 产品简介

#### 1.1 产品简介

数字非压缩视频光端机采用全数字无压缩技术,能够支持高质量运动、静止图像实时、同步、无失真、高质量的传输;克服了常规模拟调频、调相、调幅光端机多路信号同时传输时干扰严重、容易受环境干扰影响、传输质量低劣、长期工作稳定性低等缺点。

数字非压缩视频光端机可同时提供多路视频、音频、数据、开关量等多种业务在一根光纤上同时传输,大大节省了用户设备投资成本,提高了光缆利用率。数字非压缩视频光端机采用结构化、模块化设计,用户可根据现场具体情况灵活设置数据接口类型;现场开通时支持即插即用,接线方便,不需要任何专用工具;具有电源、光路、视频、数据状态指示和视频增益自动调整功能;可选择壁挂式、1U/19英寸独立式、4U/19英寸插卡式等多种安装结构形式。

数字非压缩视频光端机已经广泛应用于安防监控、高速公路、电子警察、平安城市、自动化、智能小区、海关、电力、水利、石油、化工等众多领域。

#### 1.2 产品应用

 监控中心(分控)互连
 智能交通系统(ITS)

 高速公路视频监控系统
 收费站视频监控系统

 闭路电视工业监视
 电力安全监控系统

 水利安全监控系统
 高保真视频会议系统

 军事通信
 安防系统

## 1.3 产品性能

- Ÿ 本系列产品一芯光纤最多可支持最大 128 路视频。
- ÿ 可同时支持单/双向数据、单/双向音频、单/双向开关量、电话、以太 网等业务。
- Ÿ 非压缩无延时 8/10/12 位数字编码传输。

- Ÿ 光纤最大传输距离可达 100Km。
- Ÿ 8M 视频传输带宽,兼容 PAL、NTSC 和 SECAM 视频制式。
- Ÿ视频、数据、电源接口防雷防静电设计。
- Ÿ 电源接口防反插,防浪涌,防高压设计。
- Ÿ 结构紧凑小巧,安装方便,即插即用。
- Ÿ 提供壁挂式和机架式设备。

#### 1.4 物理参数

电源 壁挂式: DC 9V/0.5A~1.5A

机架式: AC220V或/和 DC48V

功耗 壁挂式: <10W

机架式:视实际配置而定

平均无故障工作时间 大于 10 万小时

工作温度 -20°C~+75°C

工作环境 无腐蚀性和溶剂性气体,无扬尘,无强磁场干扰

贮存温度 -40°C~+85°C

相对湿度0~95 %尺寸1 路(微型):

52mm(长)X48mm(宽)X24mm(高)

1~2路(壁挂式1号,BOX-1):

128mm(长)X120mm(宽)X30mm(高)

4~8路(壁挂式2号, BOX-2):

170mm(长)X175mm(宽)X30mm(高)

16~24 路 ( RACK-1 ): 1U, 19 英寸标准机箱

32路(RACK-2):

2U, 19 英寸标准机箱

64路~128路(RACK-4):

4U,19英寸标准威图机箱

#### 1.5 包装清单


视频光端机(发射机+接收机)	1 对
DC 9V/0.5A~1.5A 电源适配(壁挂式设备)	2个
AC220V 电源线(机架式设备)	1根
用户手册	1本
保修卡	1张

4U 机框另配一份配置清单,请参见附件


6-30

## 2 详细说明


## 2.1 前后面板



图一 微型 1V 和 1V1D 前后面板图





图一 1V、1V1D 和 1V 多业务前后面板图






图二 2V、2V1D 和 2V 多业务前后面板图







DIGITAL MOSO AUDIO DATA



图十 64V 前后面板图(2U, 19 英寸机架)





图十二 2U, 19 英寸, 16 槽机架前后面板图

# 2.2 指示灯

10-30

指示灯定义如下:

指示灯	面板标示	状态	定义	
电源	PWR	绿灯亮	设备上电正常	
指示灯	PVVN	绿灯灭	设备断电	
运行	RUN*	绿灯闪	设备运行正常	
指示灯	KON	绿灯灭	设备断电或设备运行不正常	
*:部分设	备无 RUN 指	示灯。		
光口	红灯亮 无光纤连接			
指示灯	OLOS	红灯灭	光口正常	
	DATA	黄灯常亮	发送端:无光路连接	
数据			接收端:无此状态	
指示灯		黄灯闪亮	数据通信正常	
		黄灯灭	无数据通信	
	V1~Vn	绿灯亮	发送端:表示发送端视频连接正常	
视频			接收端:表示与其相连接的发送端	
指示灯			视频连接正常	
		绿灯灭	无视频连接	
N-	LINK/ACT	黄灯常亮	以太网网络连接正常,无数据收发	
以太网		黄灯闪亮	以太网网络正在数据收发	
指示灯 (RJ45 座		黄灯灭	以太网无网络连接	
自带)	SPEED	绿灯常亮	以太网工作在 100M 模式	
HT)		绿灯灭	以太网工作在 10M 模式	

表一 视频光端机指示灯定义

## 2.3 光接口

标识 用 OPT 表示

接口 FC(默认), SC、ST 可选

速率 155Mbps(1路)

1.25Gbps(2~8路) 2.5Gbps (16路) CWDM(16~128路)

传输距离 20Km(默认),特殊距离请订货时提前说明

波长 多模: 850nm/1310nm

单模:1310nm/1550nm

适用光纤类 多模:50µm/125µm,62.5µm/125µm

型 单模: 9µm /125µm

## 2.4 视频接口

标识 用 V 表示, V1 表示第一路视频,以此类推

接口 BNC , 75Ω非平衡

带宽 8MHz

制式 PAL/NTSC/SECAM

视频输入/输出 典型值:1Vp-p,最大值:1.5Vp-p

微分增益(DG) <1% 微分相位(DP) <1°

编码 8/10/12 位编码, 16M 采样

加权信噪比 >67dB

#### 4 注意

I 设备上方贴有 TX、RX 标签 , 以视频传输方向标记 , TX 表示视

频发射机,RX表示视频接收机。

U 设备底部标签标有设备详细配置,请查阅。

# 2.5 数据接口(可选)

12-30

标识 5 表示 RS485 接口, 2 表示 RS422 接口, 3

标识 RS232 接口

接口 3.81mm 标准绿色工业端子

数据格式 默认: RS-485

可选: RS-232, RS-422

方向

默认:反向

可选:正向,双向


传输速率

115200bps

工作模式

RS485: 半双工

RS422/RS232: 全双工



图十三 数据端子标记示意图

## 数据接口线序定义:

管脚	8-128 路视频光端机数据管脚定义(5 位工业端子)					
	RS-485	RS-422	RS-232			
1	第1路 RS-485+	RS-422 发+	第1路RS-232RX			
2	第1路RS-485-	RS-422 发-	第1路RS-232TX			
3	GND	GND	GND			
4	第2路RS-485+	RS-422 收+	第2路RS-232RX			
5	第2路RS-485-	RS-422 收-	第2路RS-232TX			

表二 视频光端机数据接口线序定义

#### ● 注意

- I RS-485 数据接口可以级联使用,当需要连接多个RS-485 设备时(如连接多个球机时),可以将多个RS-485 设备的RS-485+和光端机的RS-485+连接在一起,RS-485-和光端机的RS-485-连接在一起,RS-485 设备带有解码板时即可正常使用(一般球机自带解码板)。
- 当仅使用1路数据时,优先使用第一路数据接口,其他管脚为悬空状态。

#### 2.6 开关量(可选)

标识 C表示开关量, Clin表示第一路开关量输入

C1out 表示第一路开关量输出,以此类推

接口 3.81mm 标准绿色工业端子

格式 默认:常开

可选:常闭

方向 默认:反向

可选:正向,双向

 传输速率
 最大 115200bps

 工作模式
 半双工/全双工



图十四 开关量接口示意图

#### 开关量线序定义:

14-30

管脚	管脚定义(5 位工业端子)				
1	C1in: 开关量输入, 一般连接红外探测仪端				
2	C1in: 开关量输入, 一般连接红外探测仪端				
3	GND				
4	C1out:开关量输出,一般连接报警电源				
5	C1out:开关量输出,一般连接报警电源				

表三 音频接口线序定义

## 2.7 音频接口(可选)

接口 3.81mm 标准绿色工业端子

方向 正向,反向,双向可选

频响范围 20Hz~20KHz

量化等级 24bit

阻抗 Line-in: 47 欧(非平衡)

Line-out: 10 欧(非平衡)

信噪比 85dB(非平衡加权典型值)

总谐波失真 0.1%(典型值)



音频接口线序定义:

管脚	管脚定义(5 位工业端子)		
1 AIN1:第一声道音频入			
2	AIN2:第二声道音频入		
3	GND		
4	AOUT1:第一声道音频出		
5	AOUT2:第二声道音频出		

表四 音频接口线序定义

## 2.8 以太网接口(可选)

接口 RJ45(带灯) 带宽 100M 最大 自适应 支持 10/100M、全双工/半双工自适应


Auto MDI/MDIX 支持,可自动识别平行/交叉网线

#### 以太网 RJ45 接口的线序定义:

管脚	1	2	3	4	5	6	7	8
管脚定义	TxD+	TxD-	RxD+			RxD-		

表五 标准以太网 RJ45 接口线序定义

#### 2.9 接地端子



图十六 接地端子

#### ● 注意

安装光端机时要将光端机的接地端子可靠的接到大地,以保护光端机 在遭受直接雷击、感应雷击或静电时,光端机内部的保护电路有可靠 的释放通道,释放雷击的能量,避免光端机被击毁。

# 2.10 电源接口及适配器


16-30

接口 壁挂式: 5.08mm 标准绿色工业端子

机架式: AC220V 三针电源插座

供电 壁挂式: DC 9V/0.5A~1.5A

机架式: AC220V, DC48V(可选)



图十七 DC9V 电源适配器电源接口


## DC9V 电源适配器:



图十九 DC9V 电源适配器

## 0 注意

- 壁挂式设备内部做了电源防反接设计,即使输入电源的正负极 反向,设备仍然能够正常工作。
- 壁挂式设备电源可以支持的输入电压范围:9V~24V(最高 36V),但是请慎重使用高压输入,因为较高的输入电压会导致设备发热严重,从而会减少设备使用寿命,工作不稳定等一系列问题。



图十八 AC220V 电源接口


#### 使用说明书Instruction Manual(V0.04.00)

17-30

# 3 外壳尺寸图


#### 3.1 微型壁挂式号机箱

- I 单层插槽
- 外接 9V 电源适配器
- I 尺寸(长\*宽\*高)47mm\*51.5mm\*24mm
- Ⅰ 适用于 1V、1V1D 系列



# 3.2 壁挂式 1 号机箱(BOX-1)

- I 单层插槽
- Ⅰ 外接 9V 电源适配器
- I 尺寸(长\*宽\*高)100mm\*124mm\*30mm
- 适用于 1V、1V1D、2V、2V1D 及其多业务系列




# 3.3 壁挂式 2 号机箱(BOX-2)

■ 単层插槽


20-30


- I 外接 9V 电源适配器
- I 尺寸(长\*宽\*高)139mm\*180mm\*30mm
- I 适用于 4V、4V1D、1V 双向、2V 双向、4V 双向、8V、8V1D 及其多业务 系列



# 3.4 壁挂式 3 号机箱(BOX-3)

- I 双层插槽
- Ⅰ 外接 9V 电源适配器
- I 尺寸(长\*宽\*高)139.5mm\*175mm\*44mm
- I 适用于 1V 双向, 2V 双向, 4V 双向, 8V 双向及其多业务系列





## 4 安装使用

#### 4.1 安装前注意事项

## 一 安全注意事项

为避免使用不当造成设备损坏或对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:

- I 在清洁光端机前,应先将光端机电源插头拔出。请不要用湿润的布料擦拭光端机,也不要使用液体清洗光端机;
- I 请不要将光端机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入光端机机壳;
- 」 请保证光端机工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
- 请保持光端机通气孔畅通,请勿堆砌放置;
- 光端机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同光端机所标示的电压相符:
- 为避免电击危险,在光端机工作时请不要打开机壳。即使在不带电的情况下, 也不要随意打开光端机机壳。

## 二 安装场所要求

光端机可以放在楼道或室内使用,请注意保证以下条件:

- 1 光端机存放处应留有足够的空间通风,以利于光端机的散热;
- 安装场所自身有良好的通风散热系统;
- I 放置光端机的工作台足够牢固,能够支撑光端机及其安装附件的重量;
- I 工作台接地良好。

## 三 电磁环境要求

22-30

光端机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过辐射和传导方式对设备产生影响。为此应注意:

I 交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰;

- 上 光端机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备;
- I 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆;
- I 接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过 电流将设备信号口损坏。

#### 4.2 安装光端机

## 一 开箱

根据装箱清单清点箱内设备及配件的型号、数量是否正确并检查所有物品是否完好,如有不符请及时与本公司或当地代理商联系。

#### 二 连接

按照前面说明连接好各个数据接口,仔细检查视频光端机的电源配置,检查直流输入电压值及正负极,然后按要求插入电源。

#### 三 检查

为保证设备的连接正常,请仔细做以下检查工作:

- L 检查光端机是否放置在按照要求的工作环境下;
- L 检查各种线缆和光端机连接关系是否正确;
- I 检查上电后电源指示灯(PWR)是否变亮,光口指示灯(OLOS)是否变灭,视频指示灯(Vn)是否变亮,数据指示灯(DATA)是否变亮。

## 四 安装注意事项

- 安装时应断开所有电源,所有端子接线准确且检查无误,固定螺丝拧紧后方可打开电源;
- 将光纤插头插入本产品中的光插座时应对准定位点方可插入,注意避免用力 过大而折断光纤;
- I 本产品为光通信设备,光接口发出的光为激光,用户切不可直视光头,激光

#### 会损伤视网膜;

- 本产品为电子产品,长期工作在潮湿、酸、碱、雾环境下会降低寿命;
- I 本产品如从高空跌落或经受强冲击会损坏;
- I 本产品需外接使用交流220V电源,此电压为高压危险电压,需专业人员安装;
- I 出于安全考虑,用户只能进行一些简单的维修保养工作,如需拆盖维修,请联系专业维修人员:
- Y 安装过程中如有疑问,请联系本公司。

#### 4.3 光端机现场施工常见问题解决

#### 一 无视频图像, 也无法对云台控制

#### 可能故障原因:

视频没有输入,数据线没有接通。

测试方法: 当视频信号接入发射光端机时,相对应的视频通道指示灯会亮,如不亮,说明视频没有正常输入,检查数据线的接法是否正确。

上 光纤线路不通或衰减太大。

测试方法:用光功率计可以直接测出光纤线路通断及衰减情况。实测光功率如在-4dB—-21dB以内为正常。在不使用光功率计的情况下,可以通过观察光端机指示灯的状态识别线路通断,在发射光端机不加任何视频信号时,如果接收光端机所有的OLOS状态指示灯亮,则说明光纤线路不通或衰减太大,正常情况为如果发射机第一路接入视频(指示灯亮),光纤线路正常连通时,接收机第一路的视频指示灯也同时亮,PWR电源指示灯亮,其余灯不亮,同时也说明光端机自身工作正常。

I 两端光端机没有正常供电。

测试方法:检测供电情况。

■ 发射机和接收机颠倒

测试方法:发射机为TX,接收机为RX。

## 二 有视频图像,但无法对云台控制

#### 可能故障原因:

光纤线路衰减到达临界值。

测试方法:用光功率计检测,如果衰减在20dB以上,或光功率计测量值为-20dB左右。

■ 解码器的拨码地址是否和主控设备所选择的地址选择一致。

测试方法:参照说明书,对照解码器拨码与主机选择通道是否一致。

主控设备的协议是否选择和解码器一致。

测试方法:参照说明书,检查协议是否一致。

▶ 光端机数据接口类型是否和解码器的选型匹配。

测试方法: RS-485 通讯方式的解码器(包括球云台)配合 RS-485 接口的光端机;有些厂家解码器(包括球云台)配合 TTL 接口的光端机,请检查接口类型。

I 检查数据线是否接反。

测试方法: RS-485的+和-以及TD总线的MS和GND是否接反,参照说明书的数据口定义。

前端数据线的距离超过150米。

测试方法:检查前端监控点光端机距离解码器的距离是否超过 150 米,如数据线过长,很可能会造成带载能力不够。

■ 一对光端机所接解码器过多。

测试方法:一对光端机所带解码器的数量不应超过光端机的视频路数。

## 三 视频图像出现滚屏、黑色条纹干扰、花屏等现象

#### 可能故障原因:

光纤线路衰减太大,可用光功率计测量。

测试方法:用光功率计检测, < - 18dB 为正常。

H 光端机受到强信号源的干扰,如强电场、磁场等。

测试方法:确认现场周围是否有这样的干扰源,挪动地点调试。

上 光端机电源故障。

测试方法:更换电源调试,并加装稳压电源,在主控室内,有条件的情况下, 请加装UPS电源。

## 四 数据控制时有时无,或云台自动旋转(485数据接口)

#### 可能故障原因:

RS-485 阻抗匹配不好,带载过多或控制线距离过长(超过150米)或没有按照总线制布线。

测试方法:由于RS-485协议对阻抗匹配的要求很高,所以在很多工程现场,由于施工布线的不同,阻抗匹配也不完全相同,请尽量采用总线方式连接解码器,如选用星型接法。

#### 五 某一路或几路视频图像没有,但可对云台控制

#### 可能故障原因:

輸入视频信号不正常。

测试方法:检查发射光端机相对应的视频输入通道指示灯是否亮,如果视频信号输入正常,则对应指示灯会亮,如指示灯不亮,则说明前端信号源存在问题。

## 六 带多个解码器时,某些能动,某些不能动

#### 可能故障原因:

不能动解码器控制线接错。

测试方法:检查控制线。

I 不能动解码器拨码设置错误。

测试方法:参照说明书设置。

不能动解码器控制线短路。

测试方法:用万用表测量。

485 阻抗匹配不好,带载过多或控制线距离过长(超过 150 米)或没有按照总线制布线。

测试方法:如按星型接法。

## 5 服务与有限责任保证

#### 5.1 维修服务

- 当你需要本公司提供服务时,请先与当地代理商或经销商取得联系,他们会安排一切维修服务事项。如果你一时不方便或无法和本公司的代理商和经销商取得联系时,请先与本公司联络,并依照流程将设备寄回。使用者必须承担单程的运保费用,回程运费则由本公司支付。
- I 使用者寄送维修时请详细说明故障现象,附齐相关配件,并注明寄件人、联系电话、地址,以便维修作业。
- I 若该产品超过保修期限或因不正常操作引起的故障,本公司将酌情收取材料费及维修费用。

## 5.2 有限责任保证

- 本公司对其产品直接用户提供三年有限责任保证。以出货当日算起,三年内若因制造和材料因素所造成的产品缺陷,本公司将免费提供修复服务(电源一年)。
- 本公司在保证下所承担的责任,只限于本公司或其指定的维修站内进行免费 维修,并由本公司鉴定该缺陷是否属于原始缺陷。
- 如果使用者自动更改该产品内部设计,包括软件更新则不论该产品是否仍属保修期内,本公司一律不承担保修责任。

#### 产品遵循如下国际光纤通信设备安全标记:



不可见激光, 避免光束直射



操作时须格外小心以免光纤折断造成器件永久铁器伤

# 产品保修登记卡

#### 请注意。

- 1.产品保修期息本公司发布该产品时宣布的保修期限为准、详情查看《保修时限表》。
- 2.保修期限以出户购买日期为风始时间。
- 3.保健期内更换的产品将继续享受原允所利余的保够时间。
- 4.保修期以外、按成本收取费用。
- 5.以下情况造成的产品故障不在保修之列;
- 1) 医辐键衰裂。操作或了10户量炉规定的工作环境下使用造成的故障及损伤。
- 2) 用户自行抵押修用和政造而引起的故障及役份。
- 3;购买后发生的。因参助时李洛而造成的故障及损债。
- 4) 医火灾、分害、电压异常以及地震、打事、风害、水害、其它天灾心损等外部原因注意。 (内以障及损伤)。
- 5) 医连接其它设备面引起的故障及损伤。
- 6) 用户私自治改、更换公司的标志和部件专。
- 7) 保修、主人记载或徐改年月日、用户名称、经销商名称。
- 6.在保修期委托修理的情况下。请将本体修业和发票及范围故障机器上超送修。否则不予保修。
- **乙修理所需交通效。由用户自行**负担。



# 产品保修登记卡

用户名称:  详细地址:			感谢您达用本公司基构通信产品。请详细项写 供修、内容。并同故障产品一起等一给我们。 影的信息将会被登记答案。并供章德的下列权 方。 1.用户自购机之目起享受相关产品供修采储。 2.用户服务。8小时×5天的产品基础支持。 章对产品动向代息。 3.优先次到公司的部件,看到产品的情息或 无统起动的外。余。		
維修记录: 日期	故障原因	红橡内容	产品编号变更情况	维修工程师	
	<del>-</del>			<del>2</del>	
		产品合	格 证		
	产品名称:				
	产品重导				
	.产品序列。	)(S/N):			
	原格协 <u>:</u>				
	<u>版检目</u> 期 <sub>到</sub>				